



TWIST & SHAKE

Musique The SHAKE / Neal Mc Coy
Chorégraphe Sylvie ROY
Type Country Line Dance : 2 murs, 32 temps
Niveau Débutant

WALK, WALK, WALK, KICK & CLAP, BACK, BACK, BACK, TOGETHER

1 – 4 PD devant, PG devant, PD devant, Kick du PG devant, taper des mains
5 – 8 PG derrière, PD derrière, PG derrière, PD à côté du PG

SWIVELS TO RIGHT, HOLD & CLAP, SWIVELS TO LEFT, HOLD & CLAP

1 – 2 Pivoter les talons à droite, pivoter les pointes à droite
3 – 4 Pivoter les talons à droite, pause, taper des mains
5 – 6 Pivoter les talons à gauche, pivoter les pointes à gauche
7 – 8 Pivoter les talons à gauche, pause, taper des mains

SIDE, TOGETHER, SIDE, TOUCH, SIDE, TOGETHER, SIDE , TOUCH

1 – 2 PD à droite, PG à côté du PD
3 – 4 PD à droite, Pointe G à côté du PD
5 – 6 PG à gauche, PD à côté du PG
7 – 8 PG à gauche, pointe D à côté du PG

1/4 TURN, TOUCH, SIDE, TOUCH, 1/4 TURN, TOUCH, SIDE, TOUCH

1 – 2 1/4 de tour à gauche en déposant le PD à droite, pointe G à côté du PD
3 – 4 PG à gauche, pointe D à côté du PG
5 – 6 1/4 de tour à gauche en déposant le PD à droite, pointe G à côté du PD
7 – 8 PG à gauche, pointe D à côté du PG

Recommencer au début

Fabienne GUILLON animatrice de danse country
Facebook : you tube : tél 06 03 60 83 17 E-mail : fabye73@hotmail.fr